

# 住宅火災を防ぐためには

## 主な出火原因と対策


### ① たばこ



チェック

- ふとんやベッドの上でタバコを吸わない。
- 灰皿にはいつも水を入れておく。
- 火のついたタバコを灰皿に置いたままにしない。
- 灰皿の吸いからはこまめに捨てる。
- 吸いながら捨てるときは火が消えているか確認する。

### ② コンロ



チェック

- コンロの周りに燃えやすいものを置かない。
- コンロを使用しているときはその場を離れない。
- コンロから離れるときは必ず火を消す。
- 袖口に火がつかないように注意する。
- 換気扇や壁などをこまめに掃除する。

### ③ ストーブ



チェック

- 暖房シーズンの前に、ストーブの点検をする。
- ストーブの上や周りに可燃物や洗濯物を近づけない。
- 給油するときは、必ず火を消す。
- 部屋に誰もいないときは、ストーブを必ず消す。
- ストーブをつけたままで就寝しない。
- ストーブの周りにスプレー缶などを置かない。

### ④ 放火



チェック

- 家の周囲、共用部の廊下及び階段に燃えやすい物を置かない。
- 資源・ゴミは収集日の朝に出す。
- 屋外灯を点灯する。
- 物置、車庫には必ず鍵をかける。
- 空家の侵入防止措置をする。
- 防災機器を活用する。(センサー付ライト、センサー付ブザー、監視カメラ[ダミーカメラ])

# 家庭の防火




## 住宅用火災警報器

必要な場所 **全て** に設置していますか？

- ① 寝室 ② 台所 ③ 階段※

※2階以上に寝室がある場合

※消防法と火災予防条例により、すべての住宅に設置が義務付けられています。



名古屋市消防局

# 住宅用火災警報器の取り付け方の例


住宅用火災警報器は、天井又は壁のどちらかに取り付けます。  
(詳しくは、各機器の取扱説明書をご確認ください。)



## ●天井に取り付ける場合



① 本体から、うら側の板(取付板)を外します。



③ 壁や梁(はり)から60cm以上  
エアコンから150cm以上  
離れた位置に、うら側の板を  
付属のビスで取り付けます。

④ 取り付けた板に本体を  
はめます。  
これで取付け完了です。

## ●壁に取り付ける場合



② 本体に付属している電池のコネクターを差し込みます。  
(これで電源が入ります。)  
※コネクターのない機器もあります。



③ 天井から15cm~50cm  
離れた位置に、うら側の板を  
付属のビスで取り付けます。

④ 取り付けた板に本体を  
はめます。  
これで取付け完了です。

## そもそも、どこで購入するの?

家電量販店・ホームセンター・  
電気店などで購入することが  
できます。

## 点検の仕方は?



「点検ボタンを押す」か「引きひもを引く」ことで異常の有無を確認できます。

**音がなれば正常です。**

※音は機器によって異なります。

# 煙も無いのに鳴り出したら、交換のサイン!?



住宅用火災警報器は、電池が切れそうになると、音や点滅で「電池切れ」を教えてくれます。取り外して、新しい機器と交換しましょう。※(取り外し方は左図と逆の手順)

※乾電池式など電池交換が可能な機種は、電池を交換してください。ただし、古くなった住宅用火災警報器は電子部品の劣化などにより、火災を有効に感知しなくなることがあります。そのため、電池交換が可能な機種も、**取り付けからおおむね10年を目安に、機器ごと交換**することを推奨しています。

## ◆住宅用火災警報器の設置効果



**損害が半減!!**

火災になってしまった場合でも、住宅用火災警報器の音声やメッセージにより火災を早期発見し、**損害額と焼損面積が半数値以下**になるというデータが出ています。

## 自分で取り付けできない場合はどうするの?

家電販売店やホームセンターなどでは、取り付けサービス(有料)を行っているところがありますので、購入時等にご相談ください。

その他、**名古屋市シルバー人材センター**でも取り付け作業(有料)を行っています。お気軽にご相談ください。

## ●名古屋市シルバー人材センターのお問い合わせ先

| お住まいの区     | 支部名  | 電話番号     |
|------------|------|----------|
| 昭和・瑞穂・緑・天白 | 東部支部 | 842-4694 |
| 北・西・中村・中   | 西部支部 | 524-2181 |
| 熱田・中川・港・南  | 南部支部 | 671-3161 |
| 千種・東・守山・名東 | 北部支部 | 938-3628 |

人材センターへのお問い合わせは、お住まいの区ごとに担当する各支部へお願いします。

